

KSENIA LARES

Per entrare nel Menù Principale:

- digitare il proprio codice,
- scorrere fino a “menù principale”
- premere “OK”

NEL MENU' PRINCIPALE TROVIAMO LE SEGUENTI OPZIONI:

RESET ALLARMI

Premendo il tasto Enter si fermano eventuali allarmi in corso e si cancellano le relative memorie.

STATO PARTIZIONI

Premendo il tasto Enter, è possibile vedere lo stato di inserimento delle partizioni.

STATO ZONE

Premendo il tasto Enter, è possibile vedere lo stato in tempo reale delle zone. Inoltre è possibile effettuare le operazioni di esclusione / inclusione delle zone.

MODIFICA PIN

Premendo il tasto Enter, è possibile modificare il PIN di accesso.

OPZIONI ERGO

Premendo il tasto Enter, è possibile modificare i parametri della tastiera su cui si sta operando, ovvero luminosità del display, il volume dell'altoparlante, la tipologia di suoni ed infine la sensibilità dei sensori capacitivi della tastiera.

MENU AVANZATO

Premendo il tasto Enter si accede alle funzioni avanzate. Vedere il prossimo paragrafo.

RITARDO INSERIMENTO

Questa funzione consente di posticipare l'inserimento automatico del programmatore orario. Premendo il tasto Enter è poi possibile inserire il ritardo espresso in minuti.

STATO GUASTI

Premendo il tasto Enter è possibile entrare nella visualizzazione dei guasti, e navigare tra essi attraverso lo scroll circolare. Eventuali memorie guasto presenti nel sistema verranno cancellate visualizzando lo stato guasti.

STATO GEMINO (GSM)

Premendo il tasto Enter è possibile visualizzare l'operatore GSM, la potenza del segnale, il credito residuo e la scadenza della SIM. Questa voce è disponibile solamente quando è presente un *gemino BUS* configurato nel sistema.

RESET TELEFONATE

Premendo il tasto Enter è possibile interrompere eventuali azioni dell'avvisatore (telefonate, SMS ed e-mail).

MENÙ AVANZATO:

REGISTRO EVENTI

Visualizzazione del registro eventi. Premendo il tasto Enter è possibile entrare nella visualizzazione del registro eventi, e navigare tra gli eventi partendo dall'ultimo registrato. Per avere ulteriori dettagli sull'evento è sufficiente premere di nuovo il tasto Enter.

PROGRAMM. ORARIO

Questa funzione consente di abilitare/disabilitare il programmatore orario.

PERMESSO INSTALL.

In questo menu è possibile abilitare la manutenzione del sistema all'installatore. Se questa opzione è impostata su OFF l'installatore non potrà effettuare alcuna operazione sull'impianto.

ASSIST. REMOTA

In questa sezione è possibile abilitare la programmazione da remoto dell'impianto.

EVENTO DI TEST

Premendo il tasto Enter è possibile generare l'evento 'Test periodico'.

RUBRICA

In questo menu è possibile programmare la rubrica della centrale.

IMPOSTA DATA ED ORA

Premendo il tasto Enter si può modificare la data e l'ora della centrale; è sufficiente agire sullo scroll circolare per cambiare il valore. Per passare da un campo all'altro è sufficiente premere il tasto Enter.

MENU VOCALE

In questo menu si abilita il menù vocale, che permette la gestione del sistema da remoto via telefono (richiede la scheda *gemino BUS* per comunicazione via GSM o *pontis* per comunicazione via PSTN). Fare riferimento al successivo paragrafo per le funzioni disponibili.

GESTIONE CODICI

In questo menu è possibile modificare l'abilitazione ed il PIN di codici utente che abbiano la maschera delle aree in comune con il codice principale selezionato.

CAMBIO LEXAN

In questo menu è possibile effettuare la sostituzione del lexan colorato della tastiera senza che sia generato il sabotaggio per l'apertura. Seguire le istruzioni riportate sul manuale della tastiera per l'apertura e la chiusura del coperchio.