

MANUALE

WEB SERVER KSENIA LARES

L'accesso al web server della nostra centrale di allarme ksenia lares può essere effettuato in connessione locale o remota, attraverso qualsiasi dispositivo che disponga di un browser, e di una connessione a internet nel caso ci si volesse collegare da remoto.

Per effettuare l'accesso al web server, aprire il browser e digitare sulla barra degli indirizzi:

- da locale l'indirizzo ip locale della centrale fornito dall'installatore;
- da remoto l'indirizzo ip pubblico della nostra rete assegnato dal proprio fornitore di servizi.

Per effettuare l'accesso al menù del web-server la centrale chiede come prima cosa di inserire il proprio nome utente e password, che di default sono: utente: admin , password: lares

Una volta effettuato l'accesso si presenta il seguente menù principale:



_Nella schermata “ANTIFURTO” possiamo visualizzare lo stato delle zone in tempo reale, quello delle uscite, le partizioni e gli eventuali guasti.



In assenza di guasti in corso la pagina “guasti” si presenta in questo modo:



_Dal menù principale possiamo inserire e disinserire l'allarme cliccando sulla pagina degli SCENARI:



_Cliccando su "Eventi" possiamo visualizzare tutti gli ultimi eventi relativi al nostro sistema di allarme (inserimento, disinserimento, allarme, mancanza rete elettrica ecc...)



_Cliccando su “Stato” visualizziamo lo stato del sistema in tempo reale:



_La pagina delle “Mappe” è usata in presenza di un impianto che integri anche un sistema di telecamere, e permette di visualizzare le immagini video in tempo reale.