

LIGHTSYS

INSERIMENTO TOTALE:



INSERIMENTO PARZIALE:



DISINSERIMENTO: [Codice]



VISULIZZAZIONE GUASTI:



[Codice]



[Visualizza]



[Guasti Sistema]



NUMERI TELEFONO:



>[Codice]



[Num. Telefonici]



[Progr./Modifica]

CAMBIO CODICE UTENTE:



[Codice]





[Codici Utn/Tag]



[Prog./Modifica]

ESCLUSIONE DI UNA ZONA:

Premere  e digitare il codice seguito dal tasto . 

Scorrere al menù Attività e premere 

Selezionare Esclusioni e premere 

Selezionare Zone e premere 

STATO ZONE:



[Codice]




[Visualizza]



[Stato Zone]



TEST ZONE:



[Codice]



[Manutenzione]



[Test Zone]



TONO TASTIERA:



[Codice]



[Attività]




[Toni Tastiera]



[Chime]

MEMORIA EVENTI:



[Codice]



[Memoria Eventi]

