

AGILITY

INSERIMENTO TOTALE:



[CODICE]

INSERIMENTO PARZIALE



[CODICE]

DISINSERIMENTO:





[CODICE]


NUMERI TELEFONO:

Premere 

Inserire il codice Utente

Scorrere il menù con le frecce fino all'opzione **Numeri Seguimi (FM)** e premere 

Selezionare il numero FM che si desidera inserire/modificare e premere 

Premere  per accedere al menù **Programma Tel. FM**

Digitare il numero telefonico e premere 

CONTROLLO CREDITO SIM:

Da Menù:

Avanzate;

SIM Prepagata;



Messaggio Controllo Credito.

CAMBIO CODICE UTENTE:


Premere 

Inserire il codice Utente;

Scorrere fino a “**Codici/Etichette**” nel menù Funzioni Utente e

premere  Vedrete l'opzione “**Nuovo/Modifica**” Premere 

Scorrere con le frecce al numero dell'Utente al quale si desidera assegnare un


codice Utente e premere 

Inserire il nuovo codice Utente e ridigitarlo per conferma. Se l'operazione va a buon fine si udrà un trillo di conferma, altrimenti il sistema emetterà 3 segnali acustici di errore.


ESCLUSIONE DI UNA ZONA:

Esclusione zona;

Selezione zona;

Selezionare [S] con il tasto  e premere 

STATO ZONE:

Premere  e scorrere le zone aperte.

TEST ZONE:

Menù “Diagnostica”

“Zone”

“Test Sensori”

MEMORIA EVENTI:

“Menù memoria Eventi”